

hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vocht- en temperatuurbestendig). De lijm aanbrengen met de voorgeschreven veranding: A-2

De vloerbedekking in de natte lijm plaatsen, opentijd van de aangebrachte lijm is 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het verlijmen niet op de net verlijmde vloerbedekking kruipen of lopen, omdat deze in de natte lijm kan verschuiven.

Na ca. 20 minuten de vloerbedekking zorgvuldig walsen en dit na ca. 30 minuten nogmaals herhalen.

Let op: bij het niet, of onzorgvuldig opvolgen van de leginstructies kunnen de garanties komen te vervallen.

### Vloerverwarming

Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming, tot 27°C. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan de watertemperatuur in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.

Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax) de stroken vrij houden van het plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax) de stroken over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.

Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.

Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken. Lijmvlakken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlakken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.

Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst.

Therdex PVC Vloeren  
Postbus 102  
8280 AC Genemuiden

Tel: +31 (0)38-385 73 73  
Fax: +31 (0)38-385 65 87  
info@therdex.nl

[www.therdex.nl](http://www.therdex.nl)



## Leginstructies herringbone series

[www.therdex.nl](http://www.therdex.nl)

### Controle ondergrond

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.

### Opslag

Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

### Voorkom kleurverschillen

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productiebatch. We adviseren de planken gesorteerd te leggen om optische storingen te voorkomen.

### De controle van het te verwerken materiaal

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.


### Acclimatiseren - **BELANGRIJK**

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden. Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

### Stappenplan installatie visgraat motief

1. Meet vanuit de hoofdmuur het midden van de kamer op twee punten en maak met behulp van een smetkoord een rechte lijn tussen deze twee punten.

2. Leg tegen de gevel twee a drie rijen planken uit en bevestig deze aan elkaar met tape. (zie onderstaande foto)
3. Leg de aan elkaar bevestigde stroken met de hoeken recht op de lijn. (zie onderstaande foto)
4. Controleer in de hoeken de maat 60.96 cm
5. Voorzie de vloer van lijm in breedte van 2 stroken (zie donkere gedeelte op onderstaande foto) en leg de stroken in de lijm (volg de aanwijzingen van de lijmfabrikant met betrekking op droog en inlegtijd). Herhaal deze werkwijze links en rechts van de gelegde strook.
6. Haal de aan elkaar geplakte stroken los en leg de vloer dicht.



### De verwerking

Wij adviseren u de volgende lijm te gebruiken: Eurcol 640 Eurostar, Unipro 2000S of een vergelijkbaar product. De lijm dient toegepast te worden volgens advies van de lijmproducent.

Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/of de