

Lijmadvies



Serie: P | PP | V | VL | T | X

De dryback LVT (PVC) designvloeren dienen volledig verlijmd te worden op een vlakke en geëgaliseerde ondergrond. De onderstaande lijmen zijn door enkele lijmproducenten getest in combinatie met onze vloeren en worden gegarandeerd.

Producent	Merk & Type
Bostik	Power Elastic Nibofloor S800
Wulff	Ultrastrong Suprastrong Multistrong
Thomsit	K 188/E/S K 150 UK 800
Uzin	KE 66 KE 2000 S KR 430
Wakol	D 3330 D 3307 D 3318 - D 3320 D 3360 PU 270 MS 550
Mapei	Ultrabond Eco 4 Ultrabond Eco Tack
Stauf	D 50
F. Ball & Co	F44 F46 F48+ F49 (permanent) F74 F81 F84 (heavy duty/wet areas) F49 F60 F66 (verticaal)
Kerakoll	SLC R3+ SLC Eco 45/3

De geadviseerde lijmen dienen strikt volgens voorwaarden van de lijm- leverancier cq producent verwerkt te worden.

Lijmen die niet op het bovenstaande overzicht vermeld staan, zijn niet getest. Alleen de vermelde lijmen worden gegarandeerd.

Rollijmen worden niet geadviseerd vanwege de lage kleefkracht en daardoor de kans op meer dimensionale maatverandering.

Pas achter grote ramen, waar veel zonlicht komt, alleen maar vezel versterkte lijmen uit het bovenstaande overzicht toe.