



Bona Gap Master

Acrylaat vulmiddel



Bona Gap Master is een siliconenvrije, acrylaatkit voor het afdichten van naden en gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren. De Bona Gap Master is verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren en kan, als het droog is, worden gelakt met alle Bona parketlakken. Het materiaal is duurzaam elastisch (15% maximale bewegingstolerantie), oplosmiddelvrij en reukloos.

- Permanent elastisch
- Oplosmiddelvrij, isocyaanvrij en siliconenvrij
- Geurloos
- Uitstekende interne sterkte en hechting
- Hoge aanvangs- en uiteindelijke sterkte
- Af te werken met alle Bona parketlakken

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis: acrylaatkit
Kleur: beuken licht – beuken donker – eiken licht – eiken donker – eiken gerookt – eiken medium – essen/grenen – kersen – maple – noten – teak – wengé – wit – zwart – RAL 7030 (grijs)

Maximale

Bewegingstolerantie: 15%

Dichtheid: (DIN en ISO 2811-1): 1,57 ± 0,05 g/cm³

Filmvorming: ca. na 10 minuten*

Verbruik: 310 ml kit is voldoende voor ca. 12 strekkende meters voegen met afmetingen van 5 x 5 mm of ca. 3 strekkende meters voegen met afmetingen van 10 x 10 mm

Reactie of vuur: (EN 13501): klasse E

Droogtijd: circa 18-24 uur (het product hardt uit door middel van drogen. Hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en een voegendiepte van meer dan 15 mm kan de filmvorming en het uitharden aanzienlijk vertragen).

Opslag/transport: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C. Opslaan op een droge, goed geventileerde plaats

Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking

Afval: restanten en lege verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving

Verpakking: 310 ml cartridge



Bona Gap Master

Acrylaat vulmiddel

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en vrij van stof en vet zijn. Ten minste één van de te verlijmen oppervlakken moet absorberend of diffuus zijn. Verwijder vóór het kitten cementsluis, antischimmelmiddelen of impregneringen. Bij renovatieprojecten moeten oude kitlagen, verfrestanten en losse materialen volledig verwijderd worden. De voeg moet altijd worden voorzien van een geschikte, goed gedimensioneerde scheidingslaag (bijv. PE koord, minerale wol) om hechting op drie vlakken te voorkomen. Om contaminatie te voorkomen en een nauwkeurige voeg te verkrijgen, adviseren wij om de voegranden met tape af te plakken vóór het aanbrengen van de voegenkit.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De bolle dop op de tube met een scherp mes wegsnijden – let op dat de schroefdraad niet beschadigd raakt.
2. Spuitmond opschroeven, schuin afsnijden om de grootte en de vorm aan te passen aan de voeg.
3. Breng een ononderbroken ril aan en let op dat het beide kanten van de voeg raakt.
4. Direct gladmaken met vlakke rand, spons of natte vinger.
5. Eventuele gebruikte tape kan direct na het aanbrengen van de kit worden verwijderd.

Bona Gap Master moet worden beschermd tegen vocht, bijv. door condensvocht, totdat er een stevige film is gevormd. Vers aangebracht materiaal mag worden verwijderd met een vochtige doek. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Uitgehard materiaal moet mechanisch worden verwijderd. Achterblijvende resten kunnen zachter worden gemaakt met water en daarna worden weggeveegd. Tijdens het drogen zal de kleur iets veranderen.

Bona neemt alleen de verantwoordelijkheid voor het geleverde product; en neemt geen verantwoordelijkheid voor het totaal geïnstalleerde product. In geval van twijfel, een test uitvoeren of een proefstuk maken. Ook andere Bona productinformatiebladen in acht nemen.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com